





Gerätebezeichnung

LIV 12.2R3

(Heizbetrieb)



Legende:


- Qh min/max = minimale/maximale Heizleistung
- Temp<sub>HW</sub> = Temperatur Heizwasser
- Temp<sub>WQ</sub> = Temperatur Wärmequelle
- Δpmax = max. Druckverlust
- V<sub>HW</sub> = Volumenstrom Heizwasser
- Pel = Leistungsaufnahme

Gerätebezeichnung


LIV 12.2R3

(Kühlbetrieb)



Q0 min/max [kW]



Pel min/max [kW]



Δpmax [bar]



Legende:

- Q0 min/max = minimale/maximale Kühlleistung
- Temp<sub>ws</sub> = Temperatur Wärmesenke
- Temp<sub>kw</sub> = Temperatur Kühlwasser
- Δpmax = max. Druckverlust
- V<sub>kw</sub> = Volumenstrom Kühlwasser
- Pel = Leistungsaufnahme